

# LUXSUM

TRAKTORER FRÅN  
100–120 HK



**CASE IH**



# CASE IH LUXXUM

Hårt arbete har aldrig varit så enkelt

Somliga saker gör ditt arbete så mycket enklare att du undrar hur du någonsin kunde arbeta utan dem förr i tiden. Den nya Case IH Luxxum är precis en sådan. Med ökad styrförmåga, högre komfortnivåer och bättre sikt än någon annan traktor i den här storleken som vi någonsin byggt, är den en fortsättning på vårt engagemang för att lätta bördan hos föraren, och ökar dessutom produktiviteten för både traktor och förare.

Med tre nya modeller från 101 till 117 hk finns det inte några som helst behov för kompromisser.



## KOMPAKT

Snabba vägtransporter, stabilitet i alla typer av terräng, smidig och lättmanövrerad på vändtegen eller på gården.



## REDO FÖR LASTARE

Koppla ihop din Luxxum med en matchande Case IH L-lastare för en perfekt avstämd lösning.



## MÅNGSIDIG

Inga kompromisser, bara praktisk effekt och mångsidighet i denna ledande allroundmaskin.





|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| SERIEN .....                         | 04 – 05 |
| HYTT .....                           | 08 – 13 |
| MOTOR .....                          | 16 – 17 |
| TRANSMISSION .....                   | 18 – 19 |
| KRAFTUTTAG .....                     | 20 – 21 |
| HYDRAULIK .....                      | 22 – 23 |
| DRIVLINA .....                       | 24 – 25 |
| FRONTLASTARE .....                   | 26 – 31 |
| AFS – ADVANCED FARMING SYSTEMS ..... | 32 – 35 |
| UNDERHÅLL .....                      | 36 – 37 |
| SERVICELÖSNINGAR .....               | 38 – 39 |

**CASE *II***

# LUXSUM-SERIEN

## Den heltäckande lösningen

Se dig om i en Luxxum och du förstår genast att detta är en traktor som är gjord för den som kräver mer. Detta är bra mellanseriemodeller för den som kanske inte behöver de alla starkaste traktorerna, men som i alla andra detaljer

letar efter högsta möjliga standard. Vi vet att en framgångsrik arbetsdag börjar med en effektiv traktor som kan möta utmaningarna i det dagliga arbetet genom sin mångsidighet, prestanda, kraft och tillförlitlighet.

| MODELLER   | Nominell effekt<br>ECE R120 <sup>1)</sup> vid 2 300 varv/min<br>(kW/hk (cv)) | Cylinderantal /<br>Cylindervolym (cm <sup>3</sup> ) | Max. vridmoment<br>(Nm) vid 1 300 varv/min | Max.<br>lyftkapacitet<br>(kg) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Luxxum 100 | 74/101                                                                       | 4/3 600                                             | 450                                        | 5 560                         |
| Luxxum 110 | 81/110                                                                       |                                                     | 490                                        |                               |
| Luxxum 120 | 86/117                                                                       |                                                     | 506                                        |                               |







1

#### KRAFT OCH EFFEKTIVITET

- Fyrcylindrig 3,6 l FPT-motor med laddluftkylare och turbo
- Alla Luxxum-modeller uppfyller strikta emissionskrav för euro Steg V med underhållsfritt kompakt HI-eSCR2 avgasreningssystem
- 600 timmars serviceintervall
- Funktion för konstant motorvarvtal
- Maximalt vridmoment på 506 Nm vid lågt motorvarv på 1 300 varv/min

2

#### AXLAR MED HÖGRE KAPACITET

- Fjädrad och bromsad framaxel som tillval
- 100 % elhydrauliska differentialspärar på bakaxeln
- Snäv vändradie på 4,3 m
- Högsta tillåtna totalvikt 8 000 kg

3

#### DEN RÄTTA TRANSMISSIONEN FÖR ATT UPPFYLLO DINA BEHOV

- 32x32 4-stegs Powershift med krypväxel
- 13 växlar i huvudarbetsområdet mellan 4 km/h och 12 km/h
- Ekonomisk körning: 40 km/h vid 1 730 varv/min
- Funktion för varvtalsanpassning vid gruppbyte

4

#### KLASSLEDANDE HYDRAULIK FÖR KRÄVANDE ARBETEN

- Hydraulpumpar med slutet system och 80 l/min eller 100 l/min flöde
- Elektronisk lyftstyrning (EHR) med upp till 5 560 kg bakre lyftkapacitet
- Upp till tre mekaniska bakre hydrauluttag
- Elhydrauliska bakre hydrauluttag som tillval
- Främre hydrauluttag och två uppsättningar elhydrauliska mittmonterade hydrauluttag som tillval
- Frontlyft med 1 985 kg lyftkapacitet och främre kraftuttag som tillval





# GÖR SVÅRA UPPGIFTER ENKLA

Fördelar med Luxxum

Med Luxxum får du många av de funktioner som finns på större Case IH-traktorer, som Multicontrollern, det delade gasreglaget och hydraulreglaget i joystickform. Men oavsett om du känner till dessa reglage sedan tidigare eller inte märker du snabbt hur självklara de är att använda. Case IH gör inte komplicerade saker bara för sakens skull, utan vårt fokus ligger på teknik som gör livet enklare.





# PAKET SOM ÄR SKRÄDDARSYDDA EFTER JORDBRUKARNAS BEHOV

Det finns inga felaktiga val

Din maskin, ditt val. Vi har introducerat två nya paket för att förenkla processen med att utrusta Luxum-traktorn efter önskemålen från våra medelstora mjölkproducenter. Välj bland utförandena Selection och Advanced för att skräddarsy din Luxum efter dina individuella behov.





#### ADVANCED

Avancerade produktivetsfunktioner för det dagliga arbetet

- ActiveDrive 4 32x32 Semi-Powershift-transmission
- 40 km/h Eco med Active Clutch och automatisk växling för fält- och vägarbete
- Kraftuttag med fyra hastigheter
- Fjädrande framaxel med differentialspärr och framaxelbroms som tillval
- Fjädrande hytt med luftkonditionering, luftfjädrat premiumsäte och passagerarsäte
- Mekaniska och elektriska hydrauluttag med elproportionell joystick och CCLS hydraulpump på 100 l/min som tillval
- Läderrätt som tillval



#### SELECTION

Ett viktigt urval av tillval som täcker många behov

- ActiveDrive 4 32x32 Semi-Powershift-transmission
- 40 km/h Eco
- Automatisk växling för fält- och vägarbete
- Kraftuttag med fyra hastigheter
- Framaxel med differentialspärr och framaxelbroms som tillval
- Hytt med luftkonditionering, luftfjädrat säte, passagerarsäte och hyttfjädring som tillval
- Mekaniska hydrauluttag med CCLS hydraulpump på 80 l/min

Maskinpaketen kan ändras av Case IH utan föregående meddelande.  
Kontakta din återförsäljare för information om den senaste konfigurationen.



# KÄNN DIG SOM HEMMA

Upplev exceptionell komfort

Vi på Case IH betraktar komfort som ett måste. Vårt mål är att utforma den perfekta hytten för långa arbetsdagar. Och eftersom dina arbetsdagar inte alltid slutar när det blir mörkt, lyser arbetsbelysningen med upp till 10 LED-lampor allt runt maskinen.

## MAXIMAL KOMFORT

Ett luftfjädrat förarsäte i toppklass med utdragbar nedre sittdyna är standard. Det finns även ett ventilerat säte med värme som tillval.

## BEKVÄM OCH SÄKER KÖRNING

Komforten förbättras ytterligare genom hyttfjädringens tillval för en smidigare körupplevelse.

## KOMFORT FÖR TVÅ ELLER FLER

Fäll ned armstödet för att ge plats åt din fyrbenta vän, förutom ett fällbart passagerarsäte för ytterligare en annan person.

## TYST OCH FOKUSERAD

En mycket låg ljudnivå gör långa arbetsdagar mindre tröttande och skyddar din hörsel på lång sikt.

## OBEGRÄNSAD SIKT

De smala stolparna med svängd övre vindruta plus taklucka ger utmärkt sikt och säkerhet vid arbete med frontlastare.

## FRI SIKT UNDER VÅTA FÖRHÅLLANDEN

Vindrutetorkaren torkar över 200 grader runt sin svängpunkt för att ge utmärkt sikt oavsett väderförhållande.







# KONTROLL ÄR AVGÖRANDE

Håll koll på allt

Du kommer att upptäcka att Luxxums logiska styrreglage på förarens högra sida gör arbetet intuitivt och lätt, varje gång. Allting inom räckhåll, allting på sin logiska plats och allting placerat så att det är lätt att använda. Det är kännemärket för Case IHs hyttedesign.

## ARMSTÖD SOM FÖRBÄTTRAR PRODUKTIVITETEN

Luxxums armstöd är utformat för att göra repetitiva arbetsuppgifter enklare än tidigare och prioritera säkerhet och ergonomi. Reglage för funktioner som den separata joysticken för hydraulventiler, ett delat gasreglage för min./max. motorvarvtalsinställningar och bakre redskapslyft är placerade på armstödet.

## ENKELHET NÄRA TILL HANDS

Med den ergonomiska Multicontroller-spaken kan du hantera flera manöverreglage på ett intuitivt sätt. Fram-/backväxling, transmission och hydrauluttagsdrift är funktioner som är nära till hands.

## KONTROLL INNEBÄR KOMFORT

Alla andra huvudreglage för traktor och redskap sitter logiskt grupperade på konsolen bredvid armstödet, inom bekvämt räckhåll. Över dessa reglage, på hyttens B-stolpe, finner du ventilation/klimatreglage, vindrutetorkarnas knappar, en belysningspanel med pekskärm och en radio.





- |                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>A</b> MULTICONTROLLER                       | <b>F</b> TID-/FLÖDEINSTÄLLNINGAR FÖR HYDRAULUTTAG     |
| <b>B</b> ELHYDRAULISK LASTARJOYSTICK           | <b>G</b> DELAT GASREGLAGE                             |
| <b>C</b> STYRNING AV HYDRAULUTTAG FRAM/BAK     | <b>H</b> PROGRAMMERING AV TRANSMISSIONEN              |
| <b>D</b> LÄGESREGLERING FÖR TREPUNKTSLYFT      | <b>I</b> INSTÄLLNING AV FRAM/BACKSPAKENS KRAFTFULLHET |
| <b>E</b> DRAGKRAFTSREGLERING FÖR TREPUNKTSLYFT |                                                       |









# MAXIMALA PRESTANDA

Utmärkta driftegenskaper

I hjärtat av varje Case IH Luxxum-traktor finns en drivlina där varenda komponent har tagits fram för att kontinuerligt och effektivt arbeta med varandra. Från motorn, via transmissionen och hela vägen till axlarna har alla delarna av Luxxum konstruerats för att arbeta optimalt tillsammans.

Resultatet är ett system som utför den mest effektiva kraftöverföringen till däckena på marken, och den mest effektiva kraftöverföringen till redskapet.





# MASKINENS HJÄRTA

Ööverträffad jämnvikt mellan kraft och vridmoment

**Luxxums motorer kommer från den tillverkare du förväntar dig – FPT Industrial, en erkänd leverantör av motoreffekt. Samtliga modeller i serien har en ny Steg V, fyrcylindrig 3,6-liters FPT-motor med fyra ventiler/cylinder för effektiv förbränning.**

## **NY FPT F5-MOTOR PÅ 3,6 LITER**

FPT Industrials lösningar ökar motorns slagvolym utan att ändra ytermåtten. Den uppdaterade turbon och kolvutförandet ger mer effekt och ett enastående vridmoment.

## **HÖGRE UTEFFEKT**

För att säkerställa högre produktivitet har motorns slagvolym ökat till 3,6 l, vilket ger 5 % högre vridmoment. Dessutom uppnås maximalt vridmoment vid endast 1 300 varv/min, vilket förbättrar responsen på belastning och startegenskaperna.

## **KOMPAKT KONSTRUKTION**

Integrerad komponentkonstruktion och låga kylningskrav ger en kompakt motor. Det ger fri sikt från förarsätet samtidigt som manövrerbarheten och markfrigången bibehålls.

## **FÄRRE TANKNINGAR**

Bränsletankens volym på 140 liter plus DEF/AdBlue-tankar som rymmer 10 liter betyder långa arbetspass mellan tankningarna.




**EFTERBEHANDLINGSSYSTEM "FOR LIFE"**

Den nya FPT kompakta HI-eSCR2- lösningen använder ett efterbehandlingssystem "for life". Med andra ord, inget komponentbyte eller mekanisk rengöring under hela livscykeln.

**FÖRDELAR**

- Ökad slagvolym för extra kraft och vridmoment
- Säker, enkel och snabb service
- Underhållsfritt kompakt HI-eSCR2-system som minskar driftskostnaderna

**Luxxum 120**



# UNIK ACTIVE DRIVE 4-TRANSMISSION

Exakt hastighet och kraft

Case IH Luxum-traktorerna är utrustade med ActiveDrive 4-transmission som är utformad för att ge hög effekt och vridmoment.

## SMIDIG VÄXLING

ActiveDrive 4 ger enkel, kopplingsfri, knappstyrd växling mellan växlar och områden för att maximera förarkomforten.

## ELHYDRAULISK FRAM/BACK-VÄXEL

PowerShuttle är ergonomiskt placerad under ratten och på Multicontrollern och möjliggör riktningsändringar utan att släppa ratten. Detta ökar komforten samtidigt som du sparar tid och bränsle.

## FLER VÄXLAR I HUVUDARBETSOMRÅDET


Med totalt 32 fram- och 32 backväxlar är ActiveDrive 4-transmissionen en smidig, halvautomatisk transmission som täcker en mängd olika hastigheter, från 0,28 km/h till 40 km/h. Luxum erbjuder 11 växlar upp till 8 km/h i fältläget, vilket ger mycket mer exakta hastighetsval för olika arbetsuppgifter.

## BEKVÄMT LASTARBETE

Med Active Clutch kan du stoppa din Luxum med enbart bromspedalerna. Kopplingspedalen behöver inte trampas ned, vilket ger mer komfort.

## ANTI-KNYTNINGSSYSTEM

Att köra i nedförslut med tung last bakom traktorn blir mycket säkrare med en anti-knytningsfunktion på transmissionen. När du kör nedför en sluttning eller i en kurva gör denna funktion att föraren kan trycka in framåtknappen för att förhindra växling, och därigenom förebygga risken för fällknivseffekt då transmissionen befinner sig mellan växellågen och vikten av det bogserade redskapet trycker på traktorn.







snabb ❶ **FRONTLASTARE**

mellan ❷ **TRANSPORT**

mjuk ❸ **FÄLTARBETE**

### FRAM-/BACKVÄXELNS RESPONS

Justera fram-/backväxelns respons (långsam eller snabb) enligt en elhydraulisk PowerShuttle, beroende på arbetsförhållanden och vilken typ av redskap som används. Perfekt vid arbete med frontlastare eller vid gränser.


### ACTIVEDRIVE 4 – ECODERIVE-STRATEGI



#### EFFEKT-LÄGE



#### MELLANLÄGE



#### ECO-LÄGE



### Multifunktionell körspak för bättre förarkomfort

#### DET AUTOMATISKA LÄGET

är ergonomiskt placerat på Multicontroller-armstödet och knappen för automatiskt läge möjliggör en progressiv växling för både växlar och områden.

#### NEUTRAL INKOPPLING

MINNE FÖR  
KONSTANT  
MOTORVARVTAL

FRAM/BACK

ÄNDRA VÄXEL/OMRÅDE

#### ÄNDRA OMRÅDE



# KRAFT DÄR DU BEHÖVER DEN

## Ett komplett kraftuttagspaket

Vare sig du behöver en Luxxum för att utföra tyngre jordbearbetning eller gödselspridning, eller för att göra lättare men krävande hövändning eller strängläggning, kommer du att märka att Luxxum-traktorerna är gjorda för alla typer av arbete med kraftuttagsdrivna redskap.

### PÅSKYND DITT ARBETE

Case IH-ingenjörerna har sett till att Luxxum-modellerna är utrustade med ett omfattande kraftuttagspaket med hastigheterna 540, 540E, 1 000 och 1 000E varv/min som lätt kan ändras från hytten när axlarna bytts ut.

### KRAFTUTTAGSAUTOMATIK

En automatisk kraftuttagsfunktion, som automatiskt kopplar ur kraftuttaget när trepunktslyften höjs vid vändtegen, och slås på igen när trepunktslyften åter sänks, är standardutrustning på Luxxum-traktorerna. Dessutom underlättar mjukstartinkopplingen av kraftuttaget vändtegsarbetet samtidigt som skador förhindras på kraftuttagsaxeln.

### DRIVHJULSBEROENDE KRAFTUTTAG


Även ett drivhjulsbaserat kraftuttag är tillgängligt, på alla modeller, så oavsett uppgift eller redskap kommer det att finnas en hastighet som passar det aktuella jobbet. Eller välj din traktor med ett frontmonterat kraftuttag som klarar 1 000 varv/min med eller utan tillvalet frontlyft.

- Kraftuttagsvarvtal 540, 540E, 1 000 eller 1 000E.
- Snabbomkoppling i hytten
- Drivhjulsbaserat kraftuttag som tillval
- Automatisk vändtegsfunktion för kraftuttag
- Främre kraftuttag med 1000 varv/min som tillval









# AVANCERADE HYDRAULSYSTEM

Kraften att prestera

**Lyft, sänk, dra och kör – Luxxum-traktorerna är konstruerade för att arbeta med krävande redskap under mycket krävande förhållanden. Vi hjälper dig att få arbetet gjort, varje gång.**

## HYDRAULPUMP MED ETT FLÖDE PÅ UPP TILL 100 L/MIN

En standard CCLS-pump på 80 l/min och (för dem som behöver ännu mer kraft) 100 l/min är tillgänglig på Luxxum. Konfigurera din Luxxum med mekaniska och elektroniska bakre hydrauluttag för att maximera effektiviteten i hydraulflödet till redskapen.

## NYA MITTMONTERADE HYDRAULUTTAG

De mittmonterade hydrauluttagen möjliggör upp till två extra elhydrauliska uttag. Du kan styra elhydrauliska mittmonterade hydrauluttag via en särskild joystick på armstödet medan du arbetar med de nya L-frontlastarna från Case IH. Dessutom har Luxxum främre hydrauluttag för att leverera den nödvändiga hydraulkraften även till krävande frontburna redskap.

## INTUITIVA REGLAGE

Luxxums elektroniska lyftreglage är enkla och snabba att använda, med en höj-/sänknapp på Multicontroller-joysticken, medan de bakre hydrauluttagen kan manövreras med knappar som är nära till hands.

## IMPONERANDE LYFTKAPACITET

Burna redskap hanteras enkelt oavsett storlek och vikt. Bakgrunden är en vinnande kombination av bakre CAT III N-lyft och bakre lyft med en maximal lyftkapacitet på 5 560 kg.

## REGLAGE PÅ BAKSKÄRMEN

Skärmreglagen är bekvämt placerade på båda bakskärmarna och gör att du kan styra den bakre lyften, kraftuttaget och de bakre hydrauluttagen direkt när du står intill maskinen.




- Unik, ren design baktill ger enkel åtkomst vid underhåll
- Färgkoder på alla hydrauluttag för ett enkelt och säkert arbete
- Säker och enkel anslutning av hydrauliska eller pneumatiska släpvagnsbromsar



#### FÖRDELAR

- CCLS-hydraulsystem på 100 liter/min som tillval
- Upp till tre mekaniska och två elhydrauliska bakre hydrauluttag
- Bakre trepunktslyft med kapacitet på upp till 5 560 kg
- Enkel hantering med Multicontroller
- Helt integrerad frontlyft som är ansluten till elhydrauliska mittmonterade hydrauluttag och främre kopplingar



# UTFORMAD MED ÖVERLÄGSEN KÖRKOMFORT I ÅTANKE

## REDO FÖR ALLA UNDERLAG

Oavsett om arbetet gäller landsvägskörning, tunga fältarbeten, lättare arbete eller lastararbeten kan Luxxum-modellerna utrustas för att passa dina behov.

### KOMFORT SOM MATCHAR DINA FÖRVÄNTNINGAR

Framaxelfjädringen ger 80 mm fjädringsrörelse och är samma väl beprövade system som finns på Case IH:s större traktorer. En knapp på styrpanelen gör det möjligt att ställa in fjädringen på tre olika nivåer: mjuk, normal eller hård.

### SMIDIGARE LASTARBETEN

Fjädringen anpassar sig till traktorns belastning och stannar automatiskt i optimalt läge. Den här funktionen är mycket användbar vid arbete med frontlastare för att stabilisera traktorn och redskapet. Systemet reagerar också på förändringar genom bromsning för att säkerställa en säkrare körning.

### KOMPAKT OCH STARK

Luxxum är visserligen kompakt, men levererar mer än du tror. De starka fram- och bakaxlarna arbetar tillsammans för att bära upp till åtta ton.

### ELHYDRAULISK DIFFERENTIALSPÄRR OCH FYRHJULSDRIFT

Hala förhållanden kräver exakt kraftfördelning. Med elhydraulisk fyrhjulsdraft kan du hålla dig i rörelse samtidigt som en helt elhydraulisk differentialsärr på både fram- och bakaxeln gör att du kan styra varje hjul separat för bästa grepp. Eller välj Luxxums automatiska differentialsärr för problemfria svängar och vändtegar.

### SÄKER KÖRNING OCH SÄKERT STOPP

Framhjulsbromsarna aktiveras tillsammans med de bakre bromsarna vid bromsning i fyrhjulsdraft för att förbättra bromsprestanda. Andra tillval är parkeringsbroms och släpvagnsbromsar (hydrauliska eller pneumatiska) för att maximera säkerheten under transport.













# GJORDA FÖR ATT ARBETA TILLSAMMANS

Luxxum + L-frontlastare = det perfekta paret

## KRAFTFULL HYDRAULIK FÖR SNABB RESPONS

En pump med variabelt deplacement (CCLS) når en imponerande kapacitet på 100 l/min.

## HÖG FRAMAXELKAPACITET

Luxxum-traktorerna levereras med en kraftig 1,5HD-framaxel för att hantera medelstora lastararbeten.

## HÅLL ETT ÖGA PÅ DITT ARBETE

Arbeta smartare och säkrare med din frontlastare tack vare Luxxums generösa välvda glasfönster och takfönster för 360 graders sikt.

## ALLT-I-ETT-LÖSNING

En ny joystick på armstödet kombinerar styrningen av frontlastaren med styrningen av transmissionen. Det innebär att du inte behöver skifta mellan Multicontroller och joystick när du arbetar med frontlastaren. Joysticken levereras även den redo från fabriken för integrering av tredje- och fjärdefunktion på frontlastaren.

# UTÖKA DINA MÖJLIGHETER

## Nya Case IH L-frontlastare

Det nya lastarsortimentet från Case IH öppnar upp nya horisonter: tre serier (A, U och T) och totalt 12 modeller har utvecklats för att utöka kapaciteten hos Luxxum-traktorerna.

Varje frontlastare är perfekt konstruerad för användning med våra olika traktormodeller och övertygar ur flera olika perspektiv. Dra nytta av maximal precision, snabb respons och kapacitet på nästa nivå – för exceptionellt enkel hantering.

| SERIE                           | A        | U        | T       |
|---------------------------------|----------|----------|---------|
| <b>SHOCK ELIMINATOR System®</b> | Standard |          |         |
| <b>MACH System®</b>             | Standard |          |         |
| <b>FITLOCK 2+ System®</b>       | –        | Standard |         |
| <b>FITLOCK 2M System®</b>       | Standard | –        |         |
| <b>MACH 2 System®</b>           | Tillval  | Standard |         |
| <b>FAST-LOCK System®</b>        |          | Tillval  | Tillval |
| <b>AUTO-UNLOAD System®</b>      |          |          | Tillval |



### FÖRSTKLASSIG DESIGN – MAXIMAL EFFEKT T-SERIEN

Flaggskeppet T-serien är en förstklassig serie med höga tekniska prestanda, inklusive hydraulisk parallellföring som standard för att öka lyftkraften med 35 %. Detta unika PCH-system bevarar automatiskt redskapsvinkeln genom att använda två helt integrerade kompensationskolvar, som ständigt är anslutna till tömningskolvarna.

- Fyra tillgängliga modeller
- Maximala lyfthöjder från 3,78 m till 3,92 m
- Maximala lyftkapaciteter från 1 446 kg till 2 081 kg





### MÅNGSIDIG OCH HÅLLBAR

#### U-SERIEN

Den robusta U-frontlastarserien med mekanisk parallellförling är idealisk för dagligt arbete. Lastarna är lätta att använda och kan utrustas med FITLOCK 2+ System® för automatisk tillkoppling/frånkoppling.

- Sex tillgängliga modeller
- Maximala lyfthöjder från 3,78 m till 3,92 m
- Maximala lyftkapaciteter från 1 832 kg till 2 259 kg



### FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR FRAMGÅNG

#### A-SERIEN

Dessa effektiva instegslastare är anpassade till traktorer från Farmall C till Maxxum och utrustade med mekanisk parallellförling som standard och FITLOCK 2M System® för snabb tillkoppling/frånkoppling av lastaren. För att hantera ett brett utbud av redskap erbjuder lastarna i A-serien en tredjefunktion.

- Två tillgängliga modeller
- Maximala lyfthöjder från 3,79 m till 3,94 m
- Maximala lyftkapaciteter från 1 872 kg till 2 196 kg



# UTVECKLAD FÖR DE STRÄNGASTE KRAVEN

Gör mer – på kortare tid

## STARKA KONCEPT. STOR PÅVERKAN.

Lastarens fäste är optimalt placerat nära traktorns tyngdpunkt, vilket minskar belastningen på framaxeln och fördelar lastens vikt för ökad stabilitet. Perfekt lyftkapacitet garanteras av en vertikal lyftkurva som ger en konstant lyftkraft nedifrån och uppåt.

- Fästets placering nära tyngdpunkten
- Exceptionell räckvidd framåt för tömning och en bekväm position för att lasta en släpvagn eller mixervagn
- Konstruktionen garanterar en vertikal lyftkurva som ger en konstant lyftkraft nedifrån och uppåt

## ALLTID REDO.


Frontlastarna i serien är utrustade med det grundläggande FITLOCK 2M-systemet med manuell låsning, medan frontlastarna i U- och T-serien är utrustade med premium-systemet FITLOCK 2+, som gör det möjligt att automatiskt låsa frontlastaren. Med multikopplingen MACH kan du enkelt koppla in och ur alla hydrauliska och elektriska lastarfunktioner, även under tryck.





### FRONTLASTARE ÄR FULLA AV OÄNDLIGA MÖJLIGHETER

Case IH:s L-frontlastare är konstruerade med ett modulärt redskapsfäste (MX- eller EURO-redskapsfäste) som kan hantera mer än 35 typer av tillbehör. Beroende på vilken modell du väljer, kan du elhydrauliskt koppla in och ur redskap utan att lämna sätet – ett nytt mått på bekvämlighet med FASTLOCK System®. Förutom hydraulisk låsning tillåter MACH 2-systemet anslutning av tredje- och fjärefunktion med en enda rörelse, även under tryck. Förväxlade tillkopplingar tillhör det förflutna.



### PCH (ENDAST PÅ T-SERIEN)

#### SIFFROR SÄGER MER ÄN ORD: 35 % MER KRAFT

T-serien är utrustad med PCH-lyft med hydraulisk parallellföring. Denna unika funktion bevarar automatiskt redskapsvinkeln genom att använda två helt integrerade kompensationskolvar, som är ständigt anslutna till tömningskolvarna. PCH-systemet ökar också lyftkraften med upp till 35 %. Vikten på redskapet genererar ett tryck i tiltkolvarna som överförs till PCH-kolvarna och stöder lyftprocessen.









# PRECISIONSJORDBRUK

Case IH Advanced Farming Systems (AFS™)  
ger bästa effektivitet

Case IH har med och utvecklade precisionsjordbruket och vi har mer än två decenniers erfarenhet av att hjälpa bönder att maximera utbytet av sin mark och verkningsgraden av insatserna genom användning av tekniken i vårt Advanced Farming System. Oavsett om din huvudsakliga inriktning är grovfoderproduktion eller spannmål eller en blandning av de två, kan AFS precisionsodlingsteknik snabbt ge avkastning på din investering på många olika sätt. Precisionsstyrningen av insatsvaror minskar inte bara den använda mängden, utan minskar också antalet överfarer, och därmed bränsleförbrukningen och arbetstiden.





**AFSSUPPORTCENTER**

0 800 0281 910  
AFSSUPPORTEUR@CASEIH.COM

# OPTIMERA DIN VERKSAMHET MED AFS

Klassledande styrningssystem med EZ-Pilot Pro

**EZ-Pilot® Pro-styrningssystemet är beroende av EZ-Pilot-motorn för att erbjuda styrning med hög noggrannhet. Med handsfree-styrning förenklar EZ-Pilot-systemet körningen och ökar säkerheten på gården.**

- Erbjuder handsfree-styrning för lantbruksmaskiner
- Integreras direkt i rattstangen för att ge fri åtkomst till hyttreglagen
- Enkel och snabb växling till manuell styrning
- Idealisk för både stora arealer med låg noggrannhet och radodling med hög noggrannhet
- Traktor eller tröskan kan läggas i backläge upp till 15 sekunder
- Var inkopplad när du står stilla

## UPP TILL TVÅ PROCENT BESPARINGAR PÅ DITT ARBETE MED SEKTIONSSTYRNING

Tekniken slår automatiskt på/av sektioner i områden som redan har bearbetats för att undvika överlappning i fält, vid vändtegsvändningar och oregelbundna fältformer. Detta sänker dina insatskostnader genom att eliminera dubbel användning av utsäde och växtnäring.



**Krav:** AFS Pro 700-bildskärm + AFS 392 GNSS-mottagare





# ARBETE I SAMKLANG

Arbeta med hjälp av ISOBUS II-teknik

**Alla Luxxum-traktorer kan beställas redo från fabriken med monterad ISO 11783-kontakt, vilket gör det möjligt att arbeta inte bara med GPS-system, utan även styra alla kompatibla ISOBUS-styrda redskap.**

## FÅ STÖRRE FLEXIBILITET I DITT ARBETE

ISOBUS standardiserar styrinställningarna, minskar stilleståndstiden och minimerar installations- och gränssnittsproblem. Anslut endast redskapets anslutningskabel till Luxxum-traktorns uttag för att snabbt övervaka och styra traktorfunktionerna på AFS-pekskärmen.

## SPARA PENGAR

Genom att samla in data i realtid rationaliserar ISOBUS användningen av växnäring och växtskyddspreparat vilket garanterar en målinriktad tillförsel. Resultatet är en mjukare och mer precis körning, lättare att finjustera redskap, och en maximering av traktorns/redskapets användning.

## UPPTÄCK NYA PERSPEKTIV

Beroende på om du väljer Basic, Section eller Geo-Based Task Controller, kan du skapa dokumentation, använda för sprutning/spridning och reglera en mängd varierbara maskiner och därmed minska behovet av flera arbetsskärmar.

## AVANCERADE FUNKTIONER MED ISOBUS TASK CONTROLLER

Uppgiftsregleringstekniken ger möjligheter för användning som kartläggning av fält, variabel spridning av mineralgödsel och andra insatser, sektionstyrning av sprutramper, skapande av tilldelningskartor, för senare applikation av flertalet olika insatser, och möjlighet att importera ISOXML-filer tillbaka till gårdens dator.



# UNDERHÅLLET HAR REDUCERATS TILL ETT MINIMUM

Spara tid. Spara pengar.

**Case IH vet att tid är pengar i jordbruket. Ju mindre tid du behöver för att serva dina maskiner, desto bättre är det. Luxxums utökade 600-timmars serviceintervall håller dina underhållskostnader nere och låter dig stanna kvar på fältet längre.**

## **SNABB OCH ENKEL**

Case IH:s ingenjörer har flyttat och förbättrat motorns hydraul- och elsystem, genom att sammanföra bränsle- och oljefiltren på motorns vänstra sida. Som ett resultat kan du kontrollera båda filtren samtidigt och vara tillbaka i fält mycket snabbare.

## **UNDERHÅLLSFRI UNDER HELA LIVSLÄNGDEN**

FPT:s innovativa kompakta HI-eSCR2-teknik är underhållsfri: du behöver inte byta filter eller rengöra SCR-komponenter under systemets hela livslängd.

## **SMARTA DETALJER FÖR MER DRIFTTID**

Branschledande oljebytesintervall (600 h) gör att du kan arbeta längre i fält. Luxxum-hyttens luftfilter är säkert placerade under bakskärmarna, där de är lätta att komma åt.

## **MER KRAFT MED FRISKLUFT**

Ett generöst tilltaget motorluftfilter med förrenare och dammejektor är standard och utformat för lång livslängd.







# SERVICETEAM

Fokusera på lantbruket, vi tar hand om resten

Case IH:s **SERVICETEAM** är ett starkt återförsäljarnätverk som stöds av lokala Case IH-marknadsteam, branschledande Case IH-supportverktyg, moderna utbildningsmetoder, supersnabb reservdelssupport och logistikprestanda: Detta ger Case IH-kunderna en utmärkt heltäckande eftermarknadsservice, så att de kan koncentrera sig på sitt jordbruk!

## ORIGINAL~~DELAR~~ VI HÅLLER IGÅNG DIN UTRUSTNING.

Din lokala Case IH återförsäljare och vårt särskilda 24/7 callcenter för reservdelar med tekniker och logistikavdelning ingår alla i Case IH ServiceTeam-nätverket. De har avancerad utbildning för att ge dig expertråd och lösa problem, så att korrekta originaldelar från Case IH genast lokaliseras och skickas ut och du får dem nästa dag eller snabbare, allt för att hålla din maskin i toppskick.

## MAX~~SERVICE~~ DYGNET RUNT. I HELA LANDET.

När du arbetar dygnet runt ser MaxService till att du aldrig är ensam. Det finns ett särskilt hjälplnummer som kopplar dig till Case IH ServiceTeam 24/7. Du kan ringa tekniker hos din lokala återförsäljare som kan stå till tjänst med teknisk rådgivning, programlösningar och beställning av originaldelar. Under högsäsong kan vi hålla din traktor rullande tack vare assistans vid problem.





### OPTIMAL FINANSIERINGSLÖSNING FÖR VARJE INVESTERING

CNH Industrial Capital är varumärket för Case IH:s finansiella tjänster.

Varje Case IH-kund kan lita på CNH Industrial Capital för att få ett skräddarsytt finansieringsalternativ när du väljer din Case IH-utrustning. Din Case IH-återförsäljare finns här för att hjälpa dig att välja dina lantbruksmaskiner och vi kan hjälpa dig att hitta rätt finansiering, leasa eller hyra, den lösning som bäst passar din verksamhet och ditt kassaflöde.

CNH Industrial Capital finansieringsexperten för lantbruk tillsammans med din Case IH-återförsäljare är fullt dedikerade till att erbjuda dig de mest adapterbara finansieringslösningarna.

Vi stöder din affärsutveckling och framgång med ett brett utbud av maskiner och redskap med anpassade finansieringslösningar, vare sig de är nya eller begagnade.

- Välj ett lån eller hyrköp för att ha fullt ägarskap från början och hantera ditt kassaflöde på medellång och lång sikt.
- Välj finansieringsleasing för att minska dina avbetalningar och behåll alternativ för kontraktsslut medan du optimerar dina räkenskaper.
- Anamma någon av hyrlösningarna Case IH Intelligent Rental Solutions från CNH Industrial Capital för att maximera dina maskiners livscykel och dra nytta av konkurrenskraftiga avbetalningar med ett regelbundet förnyande av din utrustning till den senaste tekniken

Utökad garanti, underhåll och reparationservice, och diverse typer av försäkringar kan inkluderas i paketet\*.

# HÅLLBARHET

Case IH ingår i koncernen CNH Industrial, ett av världens största kapitalvaruföretag. Det har ett tydligt fokus på miljöansvar och har 11 gånger varit ledare i Dow Jones hållbarhetsindex.

Inom CNH Industrial-koncernen:

- Återvinns 93,3 % av avfallet
- Återvinns 50 % av det använda vattnet
- 72 % av den använda elen kommer från förnybara källor.

Att vara världsledande inom kapitalvaror innebär ett stort ansvar som medför att vi måste vara ansvariga för varje global verksamhet som vi driver. Vårt ansvar stannar inte vid fabriksporten och vi har gjort stora ansträngningar att vara proaktiva när det gäller bredare globala frågor kring hållbarhet. Under årens lopp har vårt arbete inom forskning och utveckling inriktats på att våra produkter fortsätter att uppnå allt högre krav ifråga om säkerhet och miljökompatibilitet. I stället för att begränsa kunder till ett val mellan låga driftkostnader och miljöeffektivitet, är vår strategi att erbjuda produkter som tillhandahåller båda.

Hos Case IH är våra ingenjörer inriktade på att producera maskiner som inte bara arbetar på marken, utan som även arbetar med den.



MINSKA RESURSFÖRBRUKNINGEN GENOM ATT GÅ FRÅN FOSSILA BRÄNSLEN TILL ETT FÖRNYBART ENERGISYSTEM



ÖKAD PRODUKTIVITET I LANTBRUKET FÖR ATT FÖRBÄTTRA TILLGÅNGEN TILL LIVSMEDEL



MINSKA MILJÖPÅVERKAN OCH OPTIMERA ENERGIFÖRBRUKNING I ALLA FÖRETAGSPROCESSER



ÖKA MÖJLIGHETER FÖR UTBYTE AV IDÉER OCH BÄSTA LÖSNINGAR MED ALLA INTRESSENTER



# ST. VALENTIN – LUXXUM SERIENS HEM

Varje Case IH Luxxum-traktor är ett uttryck för den framstående österrikiska ingenjörskonsten och tillverkningskvaliteten. På fabriken i St. Valentin, där Case IH har sitt europeiska huvudkontor, är vi beroende av engagemanget och expertisen hos våra ingenjörer och produktionsmedarbetare och av det moderna monteringsbandet för produktion av traktorer från 101 till 117 hk av högsta kvalitet och precision.


Nittio procent av traktorerna som producerats här exporteras och med dem exporteras en kultur av excellens runt världen. CNH Industrials traktorläggning i St. Valentin, Österrike, klarade sig mycket bra i den årliga granskningen av WCM (World Class Manufacturing) och denna framgång tillskrivs en produktion i världsklass och mycket kvalificerade anställda. WCM står för kompetens, kvalitet och prestanda och entusiastiska medarbetare.

Processerna är optimerade och testade. Kvalitetskontroll följer ett strikt regelverk som går betydligt längre än vanliga standarder. Vi är tydligt koncentrerade på att producera maskiner som passar mycket bra för ledande lantbruksföretag och maskinstationer.



| MODELLER                                                                            | LUXSUM 100                                                                                    | LUXSUM 110  | LUXSUM 120  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>MOTOR</b>                                                                        | FPT F5                                                                                        |             |             |
| Cylinderantal/cylindervolym [cm <sup>3</sup> ]                                      | 4/3 600                                                                                       |             |             |
| Typ/avgaskrav                                                                       | Common Rail-dieselmotor med 16 ventiler, turbo och kompakt HI-eSCR2-avgasreningssystem/Steg V |             |             |
| Nominell effekt ECE R120 <sup>1)</sup> [kW/hk(CV)]                                  | 74/101                                                                                        | 81/110      | 86/117      |
| ... vid motorvarvet [varv/min]                                                      | 2 300                                                                                         |             |             |
| Max. vridmoment [Nm vid 1 300 varv/min]                                             | 450                                                                                           | 490         | 506         |
| Vridmomentökning standard (i %) [i %]                                               | 47                                                                                            | 46          | 42          |
| Bränsletank, diesel standard (tillval)/urea [liter]                                 | 140/10                                                                                        |             |             |
| <b>TRANSMISSION</b>                                                                 |                                                                                               |             |             |
| ActiveDrive 4 – 32 x 32 4-steps automatisk transmission [40 km/h vid 1730 varv/min] | •                                                                                             | •           | •           |
| Powershuttle                                                                        | •                                                                                             | •           | •           |
| <b>AXLAR OCH STYRNING</b>                                                           |                                                                                               |             |             |
| Automatisk inkoppling av fyrhjulsdraft                                              | ○                                                                                             | ○           | ○           |
| Automatisk inkoppling av EH-differentialspär                                        | ○                                                                                             | ○           | ○           |
| Framaxelfjädring                                                                    | ○                                                                                             | ○           | ○           |
| Frambromsar                                                                         | ○                                                                                             | ○           | ○           |
| Vändradie (bromsarna urkopplade) [m]                                                | 4,30                                                                                          | 4,30        | 4,30        |
| Aktivering av bakaxelns EH-differentialspär                                         | •                                                                                             | •           | •           |
| Vändradie fyrhjulsdraft [m]                                                         | 4,30                                                                                          | 4,30        | 4,30        |
| <b>KRAFTUTTAG</b>                                                                   |                                                                                               |             |             |
| Inkopplingstyp                                                                      | Elektrohydraulisk inkoppling med automatiskt reglage för kraftuttag                           |             |             |
| Bakre kraftuttagsvarv standard [varv/min]                                           | 540/540E/1 000/1 000E vid 1 805/1 542/1 880/1 606                                             |             |             |
| Främre kraftuttag [varv/min]                                                        | 1000 vid 1920                                                                                 |             |             |
| <b>HYDRAULSYSTEM</b>                                                                |                                                                                               |             |             |
| Max. pumpflöde – standard/tillval                                                   | 80 l/min CCLS/tillval 100 l/min CCLS                                                          |             |             |
| Styrningstyp                                                                        | EDC (elektronisk dragkraftsreglering)                                                         |             |             |
| Max. lyftkapacitet vid 610 mm (OECD)                                                | 4 701                                                                                         | 4 701       | 4 701       |
| Max. lyftkapacitet                                                                  | 5 560                                                                                         | 5 560       | 5 560       |
| Hydrauluttag                                                                        | Upp till 3 mekaniska bakre monterade / max 4 hydrauluttag (2 mekaniska och 2 elektroniska)    |             |             |
| Tillval för mittplacerade uttag                                                     | 2 elektroniska mittplacerade hydrauluttag                                                     |             |             |
| Frontlyftens lyftkapacitet [kg]                                                     | 1 985                                                                                         | 1 985       | 1 985       |
| <b>VIKT OCH MÅTT<sup>2)</sup></b>                                                   |                                                                                               |             |             |
| Minsta fraktvikt utan barlast* [kg]                                                 | 4 450                                                                                         | 4 450       | 4 450       |
| Tillåten totalvikt [kg]                                                             | 8 000                                                                                         | 8 000       | 8 000       |
| A: Totalhöjd med 540/65 R38 bakdäck till överst på taket [mm]                       | 2 720                                                                                         | 2 720       | 2 720       |
| B: Mittlinjen av bakaxeln till överst på taket [mm]                                 | 1 905                                                                                         | 1 905       | 1 905       |
| C: Minsta bredd över baksjärmarna [mm]                                              | 2 100                                                                                         | 2 100       | 2 100       |
| D: Hjulbas [mm] utan/med framaxelfjädring                                           | 2 420/2 430                                                                                   | 2 420/2 430 | 2 420/2 430 |
| E: Total längd standard [mm]                                                        | 4 197                                                                                         | 4 197       | 4 197       |

\* Beroende på marknadsspecifikation <sup>1)</sup> ECE R120 överensstämmer med ISO 14396 och 97/68/EG <sup>2)</sup> Med standarddäck  
• Standardutrustning    ● Tillvalsutrustning





|                                                                                           | A-SERIEN                 |                          | U-SERIEN                 |                    |                          |                          |                    |                          | T-SERIEN                   |                            |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                           | L3815A                   | L4017A                   | L3816U                   | L3915U             | L3916U                   | L3920U                   | L4015U             | L4018U                   | L3814T                     | L3917T                     | L3920T                     | L4020T                     |
| Typ av parallellföring                                                                    | Mekanisk parallellföring | Mekanisk parallellföring | Mekanisk parallellföring | Ej parallellföring | Mekanisk parallellföring | Mekanisk parallellföring | Ej parallellföring | Mekanisk parallellföring | Hydraulisk parallellföring | Hydraulisk parallellföring | Hydraulisk parallellföring | Hydraulisk parallellföring |
| Lastarens arbetstryck [bar]                                                               | 200                      | 200                      | 200                      | 200                | 200                      | 200                      | 200                | 200                      | 200                        | 200                        | 200                        | 200                        |
| <b>LYFTHÖJDER</b>                                                                         |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                    |                          |                            |                            |                            |                            |
| A: Maximal lyfthöjd vid redskapets ledtrapp <sup>1)</sup> [mm]                            | 3 791                    | 3 945                    | 3 786                    | 3 829              | 3 829                    | 3 829                    | 3 927              | 3 927                    | 3 786                      | 3 829                      | 3 829                      | 3 927                      |
| B: Maximal lyfthöjd under horisontell skopa <sup>1)</sup> [mm]                            | 3 509                    | 3 663                    | 3 504                    | 3 547              | 3 547                    | 3 547                    | 3 645              | 3 645                    | 3 504                      | 3 547                      | 3 547                      | 3 645                      |
| C1: Avstånd under tömningskopian vid maximal tömningsvinkel [mm]                          | 2 899                    | 3 053                    | 2 894                    | 2 937              | 2 937                    | 2 937                    | 3 035              | 3 035                    | 2 894                      | 2 937                      | 2 937                      | 3 035                      |
| D1: Maximal räckvidd vid lyfthöjd/däck (skopa i 45 graders tömningsläge) [mm]             | 990                      | 908                      | 1 035                    | 1 049              | 1 049                    | 1 049                    | 991                | 991                      | 1 036                      | 1 049                      | 1 049                      | 991                        |
| <b>ARBETSVINKLAR</b>                                                                      |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                    |                          |                            |                            |                            |                            |
| E: Maximal tömningsvinkel <sup>1)</sup> [°]                                               | 57                       | 57                       | 57                       | 57                 | 57                       | 57                       | 57                 | 57                       | 57                         | 57                         | 57                         | 57                         |
| F: Räckvidd med skopa på marken <sup>1)</sup> [mm]                                        | 2 305                    | 2 634                    | 2 370                    | 2 508              | 2 508                    | 2 508                    | 2 654              | 2 654                    | 2 370                      | 2 508                      | 2 508                      | 2 654                      |
| G: Maximal återgångsvinkel <sup>1)</sup> på marknivå [°]                                  | 43                       | 44                       | 44                       | 45                 | 45                       | 45                       | 46                 | 46                       | 44                         | 45                         | 45                         | 46                         |
| <b>GRÄVDJUP</b>                                                                           |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                    |                          |                            |                            |                            |                            |
| H: Grävdjup <sup>1)</sup> [mm]                                                            | 151                      | 217                      | 212                      | 262                | 262                      | 262                      | 302                | 302                      | 212                        | 262                        | 262                        | 302                        |
| <b>LYFTKAPACITET</b>                                                                      |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                    |                          |                            |                            |                            |                            |
| Lyftkapacitet till maximal höjd – vid redskapets ledtrapp <sup>1)</sup> [kg]              | 1 872                    | 2 196                    | 1 832                    | 2 332              | 1 975                    | 2 319                    | 2 272              | 2 259                    | 1 446                      | 1 807                      | 2 138                      | 2 081                      |
| Lyftkapacitet till 1,5 m höjd – vid ledtrapp <sup>1)</sup> [kg]                           | 1 983                    | 2 190                    | 2 051                    | 2 489              | 2 103                    | 2 475                    | 2 377              | 2 363                    | 1 734                      | 2 046                      | 2 404                      | 2 311                      |
| Brytkraft vid ledtrapp <sup>1)</sup> [kg]                                                 | 2 166                    | 2 313                    | 2 389                    | 2 770              | 2 340                    | 2 754                    | 2 613              | 2 597                    | 2 007                      | 2 267                      | 2 665                      | 2 535                      |
| Skopans återgångskraft vid maximal höjd <sup>1)</sup> [kg]                                | 1 347                    | 1 958                    | 2 041                    | 1 782              | 1 848                    | 2 279                    | 1 882              | 1 949                    | 1 350                      | 1 894                      | 1 894                      | 1 882                      |
| Skopans återgångskraft på marknivå <sup>1)</sup> [kg]                                     | 1 502                    | 2 222                    | 1 320                    | 1 904              | 1 778                    | 2 194                    | 2 068              | 1 962                    | 1 274                      | 2 023                      | 2 023                      | 2 068                      |
| <b>CYKELTID</b>                                                                           |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                    |                          |                            |                            |                            |                            |
| Höjningstid [s]                                                                           | 4,3                      | 5,0                      | 4,5                      | 5,4                | 4,7                      | 5,4                      | 5,4                | 5,4                      | 3,8                        | 4,7                        | 5,4                        | 5,4                        |
| Sänkningstid [s]                                                                          | 2,9                      | 3,4                      | 2,8                      | 3,2                | 2,9                      | 3,2                      | 3,2                | 3,2                      | 2,5                        | 2,9                        | 3,2                        | 3,2                        |
| Skopans tömningstid från trångt läge vid max. höjd [s]                                    | 1,5                      | 1,7                      | 0,6                      | 1,3                | 0,8                      | 0,9                      | 1,3                | 0,8                      | 1,9                        | 1,9                        | 2,7                        | 2,7                        |
| Skopans återgångstid på marknivå [s]                                                      | 2,0                      | 2,3                      | 0,9                      | 2,0                | 1,1                      | 1,3                      | 2,0                | 1,1                      | 1,1                        | 1,9                        | 1,9                        | 1,9                        |
| <b>FUNKTIONER</b>                                                                         |                          |                          |                          |                    |                          |                          |                    |                          |                            |                            |                            |                            |
| Lastarförberedd ram <sup>2)</sup>                                                         | ●                        | ●                        | ●                        | ●                  | ●                        | ●                        | ●                  | ●                        | ●                          | ●                          | ●                          | ●                          |
| 3:e hydraulfunktionen                                                                     | ●                        | ●                        | ●                        | ●                  | ●                        | ●                        | ●                  | ●                        | ●                          | ●                          | ●                          | ●                          |
| MACH 2® (för 3:e funktionens redskapskoppling)                                            | ○                        | ○                        | ●                        | ●                  | ●                        | ●                        | ●                  | ●                        | ●                          | ●                          | ●                          | ●                          |
| 4:e hydraulfunktionen                                                                     | -                        | -                        | ○                        | ○                  | ○                        | ○                        | ○                  | ○                        | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          |
| MACH 2® (för 4:e funktionens redskapskoppling)                                            | -                        | -                        | ○                        | ○                  | ○                        | ○                        | ○                  | ○                        | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          |
| SHOCK ELIMINATOR®-system                                                                  | ●                        | ●                        | ●                        | ●                  | ●                        | ●                        | ●                  | ●                        | ●                          | ●                          | ●                          | ●                          |
| Elektrisk strömbrytare SHOCK ELIMINATOR®                                                  | ○                        | ○                        | ○                        | ○                  | ○                        | ○                        | ○                  | ○                        | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          |
| MACH System®                                                                              | ●                        | ●                        | ●                        | ●                  | ●                        | ●                        | ●                  | ●                        | ●                          | ●                          | ●                          | ●                          |
| FITLOCK 2+ System®                                                                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                  | ●                        | ●                        | ●                  | ●                        | ●                          | ●                          | ●                          | ●                          |
| EURO SNABBFÄSTE REDSKAPFÄSTE                                                              | ●                        | ●                        | ●                        | ●                  | ●                        | ●                        | ●                  | ●                        | ●                          | ●                          | ●                          | ●                          |
| MX SNABBFÄSTE REDSKAPSFÄSTE                                                               | ○                        | ○                        | ○                        | ○                  | ○                        | ○                        | ○                  | ○                        | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          |
| ANDRA SNABBVAL: MX – EURO, EURO – SMS, MX – FAUCHEUX WHITE, EURO – TENIAS, EURO – SIGMA 4 | -                        | -                        | ○                        | ○                  | ○                        | ○                        | ○                  | ○                        | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          |
| FAST-LOCK System® (för EURO- eller MX-SNABBFÄSTE)                                         | -                        | -                        | ○                        | ○                  | ○                        | ○                        | ○                  | ○                        | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          |
| AUTO-UNLOAD System®                                                                       | -                        | -                        | ○                        | ○                  | ○                        | ○                        | ○                  | ○                        | ○                          | ○                          | ○                          | ○                          |
| PCH-SYSTEM® – hydraulisk parallellföring                                                  | -                        | -                        | ○                        | ○                  | ○                        | ○                        | ○                  | ○                        | ●                          | ●                          | ●                          | ●                          |
| Mekanisk parallellföring (MSL)                                                            | ●                        | ●                        | -                        | -                  | -                        | -                        | -                  | -                        | -                          | -                          | -                          | -                          |



<sup>1)</sup> Enligt ASABE S301.5

<sup>2)</sup> Fabriksmonterad eller med frontlastare som tillval för återförsäljarinstallation  
● Standard ○ Tillval - Inte tillgänglig



caseih.com



Kostnadsfritt nummer: 00 800 22 73 44 00

Säkerhet skadar aldrig! Läs alltid förarhandboken innan du börjar använda utrustningen. Inspektera utrustningen innan den börjar användas och säkerställ att den fungerar på avsett sätt. Följ produktens varningsskyltar och använd erhållna säkerhetsfunktioner. Detta dokument har publicerats för spridning världen över. Vad som är standard och tillval när det gäller utrustning liksom tillgängligheten hos olika modeller kan variera från ett land till ett annat. Case IH förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande vid varje tillfälle företa ändringar av konstruktion och teknisk utrustning utan att detta medför någon som helst skyldighet att genomföra en sådan ändring på en produkt som redan sålts. Trots att avsevärd ansträngning har lagts ner på att säkerställa att specifikationer, beskrivningar och illustrationer i denna broschyr är korrekta vid pressläggning kan dessa ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visa tillvalsutrustning eller kan visa eller inte visa standardutrustning. Case IH rekommenderar **AKCELA** smörjmedel.

TP01 / SM / 11.22 / Tryckt i Österrike - Kod nr. 22C0002S00

**CASE IH**